



Verlegeanleitung Fensteranschlag ThermoPlan® MZ70/MZ8 mit Mauerstärke 36,5 cm



Eine Schicht der Außenwand wird an der Fenster-/Türöffnung mit dem Anfangsziegel (Länge: 12,3 cm) begonnen. Er hat auch eine dickere Wandung für einen optimalen Halt des Dübels. In der zweiten Lage können Sie einfach mit einem Eckziegel beginnen.

